

Bedienungsanleitung

Wurstfüller

Packen Sie die Maschine aus und entnehmen Sie die Teile aus dem Füllbehälter.

Schrauben sie nun die Überwurfmutter am vorderen Ende des Füllbehälters ab. Setzen Sie eines der drei Füllrohre auf und schrauben sie es mit der Überwurfmutter fest.

Befestigen Sie den Wurstfüller mit Hilfe der beiliegenden Schraubzwingen so auf einer Platte, das die Kurbel frei drehen kann und das vordere Ende des Wurstfüllers mit dem Füllrohr nach vorne geklappt werden kann.

Stecken Sie die Kurbel auf die Welle und kurbeln sie die Schubstange ganz aus dem Füllbehälter heraus.

Entnehmen Sie nun den Verriegelungsbolzen und klappen Sie den Füllbehälter hoch.

Füllen Sie das Brät in den Füllbehälter undklappen Sie den Behälter wieder zurück und arretieren sie ihn mit dem Verriegelungsbolzen.

Schieben Sie den Wurst darm auf das Füllrohr.

Kurbeln Sie nun gleichmäßig mit der Kurbel, so dass sich die Schubstange mit Teller in den Füllbehälter schiebt.

Das Brät tritt nun am Füllrohr aus und schiebt sich in den Wurst darm.

Wartung

Der Wurstfüller ist weitestgehend wartungsfrei.

Lediglich die Dichtung am Teller der Schubtange muss vor jedem Gebrauch mit Naturfett (Speckschwarte o.Ä.) gefettet werden.

Um Bakterienbildung vorzubeugen, muss der Wurstfüller vor und nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

