

Bedienungsanleitung Rangierhilfe



Bedienungsanleitung

Rangierhilfe

Bauen Sie die Teile entsprechend der Zeichnung zusammen und achten Sie auf feste Verschraubungen.

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, ob alle Teile geliefert wurden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Achtung:

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen und bevor Sie mit der Rangierhilfe arbeiten.
2. Tragen Sie beim Arbeiten Augenschutz.
3. Achten Sie darauf, dass Ihre Arme, Hände und Füße sich nicht im Aufnahmebereich der Anhängerdeichsel befinden. Halten Sie Kinder aus dem Arbeitsbereich fern.
4. Achten Sie darauf, dass der Anhänger gegen Wegrollen gesichert ist, bevor Sie die Rangierhilfe benutzen.
5. Achten Sie darauf, dass der Kugelkopf sicher in der Anhängerdeichsel eingerastet ist.
6. Achten Sie auf Gefälle im Gelände, um ungewolltes Wegrollen zu vermeiden.
7. Bevor Sie die Rangierhilfe an einen Anhänger kuppeln, der lange nicht benutzt war, vergewissern Sie sich, dass sowohl die Rangierhilfe als auch der Anhänger gut gegen Wegrollen gesichert ist.
8. Halten Sie die Rangierhilfe sauber und achten Sie auf Beschädigungen. Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile.

Die Rangierhilfe ist geeignet für alle Einachsanhänger bis zu einem Gewicht von 500 kg.

Teileliste	Menge	Schraubmaterial	Menge
A T-Griff	1	M10 x 25 Schraube	3
B vormontierte Achse	1	M10 x 40 Schraube	1
C Griffmontage	1	M10 x 45 Schraube	1
D Verbindungsblech	1	M10 x 50 Schraube	1
E Kugelkopf	1	U-Scheibe	6
F Abstellstütze	1	M10 Mutter	6
G Rad	2		
H U-Scheibe	2		
I Sicherungsstift	2		
J Gummigriff	2		

