

Solar-Panel mit eingebautem Akku für den Anschluß an Wildkameras mit 6 Volt Betriebsspannung.

Zubehör:

Kabel 1: Mit USB-/Mini-USB-Stecker.

Kabel 2: Mit USB-/Klinken-Stecker

Halterung und Gurt zur Baumbefestigung.

Wichtig:

1. Vor dem ersten Gebrauch muß das Solar-Panel mit dem beiliegenden - Kabel 1 - an einem Computer angeschlossen und mindestens 14 Stunden geladen werden. Dann Kabel 1 vom Solar-Panel entfernen.
2. Das geladene Solar-Panel jetzt mit der Kamera verbinden - Kabel 2 - den USB-Stecker in das Solar-Panel und der Klinkenstecker in den 6 Volt-Anschluß der Kamera. Jetzt ist die Kamera dauerhaft ohne Batterien betriebsbereit.

